

DEUTSCHLAND
SICHERHEITSSYSTEME

Gebrauchsanleitung

Häufig gestellte Fragen – DSS-Kameras App

Inhaltsverzeichnis

DSS-Kameras APP 1
Registrieren 1
System hinzufügen 2
Kamerabilder aktivieren 3
Wiedergabe 4
Erkennung mit dem zugehörigen Aufnahmezeitplan einstellen 5
Erkennung aktivieren und richtig einstellen 6
Aufnahmeplan einstellen 7
Erkennungsmeldungen ansehen 9
Festplatte kontrollieren 9
App öffnen und Kamerabilder direkt laden 10
Privatsphärenmaske einstellen 11
Kamera-Infrarot, Beleuchtung und intelligenten Modus einstellen 12
Zusatzbeleuchtungsmodus 13


DSS-Kameras APP

Sie haben Ihr System in Betrieb genommen und es mit dem Netzwerk verbunden. Dann können Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon installieren. Die App, die wir verwenden, ist die **DSS-Kameras APP**.
Sie finden diese im App Store und im Play Store.

Registrieren

Nach der Installation der App müssen Sie sich zunächst registrieren. Folgen Sie dazu den untenstehenden Schritten.

1. Öffnen Sie die App
2. Drücken Sie auf Mein Bereich.
3. Drücken Sie auf Bitte anmelden.
4. Drücken Sie nun auf Registrieren.




<u>Welche Angaben müssen Sie eingeben?</u>
E-Mail: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, die Sie verwenden möchten. Diese wird später nicht mehr benötigt.
Passwort: Hier können Sie selbst ein Passwort festlegen.
Passwort bestätigen: Geben Sie hier Ihr Passwort noch einmal ein.

System hinzufügen

Nachdem Sie das Konto erstellt haben, muss Ihr System zur App hinzugefügt werden. Folgen Sie dazu den folgenden Schritten. **Achtung! Fügen Sie Ihren Rekorder hinzu und nicht die Kameras.**

1. Drücken Sie nun auf Gerät hinzufügen.
2. Wählen Sie nun SN hinzufügen (empfohlen).
3. Scannen Sie nun den QR-Code auf der Unterseite Ihres Rekorders.



Beim Hinzufügen der SN müssen Sie einige Angaben eingeben:
Seriennummer eingeben: Diese wird nach dem Scannen des QR-Codes automatisch übernommen.
Gerätenamen festlegen: Diesen können Sie selbst bestimmen.
Benutzernamen des Geräts eingeben: admin
Passwort des Geräts eingeben: 123456 (falls Sie dieses nicht geändert haben)


Nach dem Ausfüllen der Angaben können Sie auf Gerät hinzufügen klicken.


Kamerabilder aktivieren


Das System wurde hinzugefügt, aber Sie sehen Ihre Kameras noch nicht. Diese können Sie mit wenigen Klicks aktivieren, sodass Sie **sofort** ein Bild haben.

Folgen Sie dazu den untenstehenden Schritten:

1. Öffnen Sie die App; nun sehen Sie unten das erste Bild.
2. Drücken Sie nun auf das Feld Ihres Rekorders, zum Beispiel auf das Bild oder den grünen Punkt.
3. Drücken Sie, wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, auf Alle Vorschauen.
   (Sie können hier auch eine Ihrer Kameras auswählen, indem Sie auf den entsprechenden Kanal drücken.)







<u>Beim Live-Mitverfolgen und bei der Wiedergabe stehen unter Ihrem Kamerabild die folgenden Optionen:</u>


- **Fotokamera:** Mit der Fotokamera können Sie ein Foto von Ihrem Bild aufnehmen, zum Beispiel um eine Person oder ein Fahrzeug festzuhalten. (Dies finden Sie im Album.)
- **Videokamera:** Mit der Videokamera können Sie ein Video von Ihrem Bild aufnehmen, sodass Sie zum Beispiel Vandalismus oder Diebstahl festhalten können. (Dies finden Sie im Album.)
- **Lautstärke:** Der Ton, den Sie von Ihren Kameras hören.
- **Bildschirm aufteilen:** Hier können Sie angeben, wie viele Bilder Sie gleichzeitig sehen möchten. Der Bildschirm ist *nur HD*, wenn er auf eine Kamera eingestellt ist; ab 4 Kameras auf einem Bild ist es nicht mehr HD.
- **BD oder HD:** Die Qualität Ihres Live-Bildes. (Dies hat nichts mit Ihren Aufnahmen zu tun. BD ist eine niedrigere und HD eine höhere Qualität.)
- **Bildschirm drehen:** Wie der Name bereits sagt, können Sie hier Ihren Bildschirm drehen, um ein größeres Bild zu erhalten.

Wiedergabe

Sie haben nun alles eingerichtet, sodass das gesamte System über Ihre App funktioniert. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die Aufnahmen über die App wiedergeben können. Die ersten Schritte bleiben dieselben wie beim Live-Mitverfolgen.

Folgen Sie dazu den untenstehenden Schritten:

1. Öffnen Sie die App; nun sehen Sie unten das erste Bild.
2. Drücken Sie nun auf das Feld Ihres Rekorders, zum Beispiel auf das Bild oder den grünen Punkt.
3. Drücken Sie, wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist, auf Alle Vorschauen.
   (Sie können hier auch eine Ihrer Kameras auswählen, indem Sie auf den entsprechenden Kanal drücken.)
4. Drücken Sie nun unten links auf Ihrem Bildschirm auf Wiedergabe.



<u>Bei der Wiedergabe stehen unter dem Kamerabild dieselben Optionen wie bei der Live-Ansicht zur Verfügung. Daher erklären wir hier nur die neuen Punkte.</u>

- **Echtzeit:** Von hier aus können Sie zur Live-Ansicht zurückkehren.
- **Wiedergabegeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit, mit der die Bilder abgespielt werden.
- **Pause:** Hiermit können Sie die ausgewählte Kamera pausieren.
- **Alle schließen:** Hiermit können Sie alle Bilder schließen.

Außerdem können Sie über den Kalender direkt oberhalb der Zeitleiste das Datum und die Uhrzeit anpassen.


Erkennung mit dem zugehörigen Aufnahmezeitplan einstellen


Wenn Sie das System angeschlossen haben und alles funktioniert, wird standardmäßig rund um die Uhr aufgezeichnet. Wenn Sie dennoch eine Erkennung einrichten möchten, wird dies unten erklärt.


Die ersten Schritte zeigen, wie Sie zu diesen Einstellungen gelangen:

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zu der Seite, die Sie auf Foto 1 sehen.
2. Drücken Sie bei der Kamera, für die Sie die Einstellungen vornehmen möchten, auf die drei Punkte.
3. Nun gelangen Sie zu den Kanaldetails dieser Kamera. Drücken Sie oben rechts auf die Schaltfläche für die Einstellungen.
4. Wenn Sie sich in allen Einstellungen dieser Kamera befinden, wählen Sie Intelligenter Alarm.
5. Wählen Sie aus allen Optionen unter Intelligenter Alarm die Option Bereichseinbruch.










Auf der nächsten Seite erklären wir die soeben ausgewählte Erkennung weiter. Dabei werden alle Punkte behandelt, damit Sie die Erkennung richtig einstellen können.

DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Erkennung aktivieren und richtig einstellen



Nachdem Sie auf dieser Seite angekommen sind, können Sie diese Erkennung aktivieren, indem Sie auf Bereichseinbruch drücken.


Nachdem diese aktiviert wurde, ist die Erkennung eingeschaltet und Sie müssen nur noch einen Erkennungsbereich einstellen. Die übrigen Optionen sind standardmäßig korrekt eingestellt. Diese werden unten dennoch erläutert.


Foto 1 Erkennungsbereich: Hier müssen Sie den Erkennungsbereich festlegen, damit die Kamera weiß, worauf sie reagieren darf. Drücken Sie nun auf den Stift, sodass das Feld wie unten angezeigt erscheint. Anschließend können Sie mithilfe der Punkte den Bereich festlegen, den Sie überwachen möchten.

Zeitschwelle (1–10 s): Wie schnell die Kamera auf Bewegung in dem von Ihnen angegebenen Bereich reagieren soll.
Empfindlichkeit (1–100): Die Empfindlichkeit; je höher die Zahl, desto empfindlicher reagiert die Kamera.
Erkanntes Objekt: Fußgänger, Fahrzeug oder beides.

Foto 2 Verknüpfungskonfiguration: Hier finden Sie alle zusätzlichen Optionen für diese Kamera.

Vollbildanzeige: Diese Kamera wird bei einer Erkennung im Vollbild angezeigt. (Dies ist nur sinnvoll, wenn die App geöffnet ist.)
Summer: Der Rekorder piept bei einer Erkennung.
E-Mail-Benachrichtigung: Sie erhalten bei einer Erkennung eine E-Mail.
Kanalaufnahme: Die Bilder werden auf Ihrem Rekorder gespeichert.
An Alarmzentrale melden: Sie erhalten bei einer Erkennung Benachrichtigungen von der App.






DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME


Aufnahmeplan einstellen

Im Folgenden erklären wir, wie Sie zum Aufnahmeplan gelangen. Außerdem zeigen wir, wie Sie den Aufnahmeplan so einstellen, dass er mit der Erkennung zusammenarbeitet, die Sie oben eingerichtet haben.

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Hauptseite, wie auf Foto 1 zu sehen ist. Hier sehen Sie nun Ihren Rekorder.
2. Drücken Sie auf die drei Punkte oben rechts im blauen Feld Ihres Rekorders.
3. Hier sehen Sie die Informationen zu Ihrem Rekorder. Drücken Sie oben rechts auf die Schaltfläche für die Einstellungen.
4. Nun befinden Sie sich in den Einstellungen des Rekorders. Drücken Sie hier auf **Lokale Speicher.**
5. Drücken Sie nun auf **Aufnahmeplan**. Jetzt befinden Sie sich an der richtigen Stelle, um den Aufnahmeplan zu bearbeiten.










Siehe das Foto rechts. So sieht Ihr Aufnahmeplan aktuell aus. Im Folgenden wird erklärt, wie Sie ihn so anpassen, dass er zu Ihrer gewählten Erkennung passt.





Drücken Sie auf die grünen Linien, um mit der Bearbeitung zu beginnen.

Sie befinden sich nun in der Bearbeitung. Drücken Sie unten auf die Option **Zeitplan hinzufügen**, wählen Sie hier den **Intelligenten Modus** aus und passen Sie dabei auch die **Aufnahmezeit** an, damit die Erkennung zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt gespeichert wird. Ich wähle 00:00 bis 23:59, damit die Kamera den ganzen Tag über Erkennungen speichert.


Drücken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind. Nun sehen Sie zum Beispiel für Sonntag zwei Aufnahmen.
Die grüne: 24/7-Aufnahme.

Die blaue: die gewählte Erkennung.






Drücken Sie oben rechts auf **Kopieren nach** und kopieren Sie die Einstellung nun auf alle gewünschten Tage. Drücken Sie danach oben links auf den Zurück-Pfeil. Drücken Sie noch einmal auf den Zurück-Pfeil. Nun sehen Sie das letzte Foto, wie unten dargestellt.







Achtung: Wenn Sie die 24/7-Aufnahmen entfernen möchten, gehen Sie zurück zu Foto 4, ziehen Sie dort das grüne Zeitfenster nach links und drücken Sie auf Löschen. Vergessen Sie anschließend natürlich nicht, dies erneut für alle Ihre Tage zu kopieren.

Achtung: Wenn Sie nicht die Erkennung verwenden, die wir oben als Beispiel genutzt haben, sondern den Standardalarm wählen, müssen Sie natürlich die Bewegungserkennung einstellen.

Achtung: Vergessen Sie auch nicht, die Aufnahmezeit einzustellen, damit aufgenommen werden darf.

DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME


Erkennungsmeldungen ansehen


Sie erhalten nun Meldungen auf Ihrem Mobiltelefon. Diese können Sie natürlich in Ihrer Benachrichtigungsleiste ansehen. Nach dem Öffnen können Sie jedoch auch alle Meldungen ansehen, die in den letzten Tagen eingegangen sind.

Anhand der Fotos sehen Sie hier, wo Sie diese Meldungen finden können.

1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Hauptseite.


2. Drücken Sie nun unten auf Ihrem Bildschirm auf die Option **Nachrichten**. Hier können Sie alle Meldungen ansehen.







Festplatte kontrollieren

Sie möchten über die App kontrollieren, ob die Festplatte noch ordnungsgemäß funktioniert. Anhand der Fotos unten sehen Sie außerdem, wie Sie die Festplatte formatieren können. Beim ersten Foto befinden wir uns in **Lokale Speicher**. Drücken Sie hier auf **Festplattenverwaltung**, um Ihre Festplatte zu kontrollieren. Wenn Sie diese formatieren möchten, drücken Sie auf **Bearbeiten**.







DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME


App öffnen und Kamerabilder direkt laden


Wenn Sie die App öffnen, sehen Sie standardmäßig, wie auf Foto 1 unten, den Bildschirm mit Ihrem Rekorder. Dies können wir jedoch so ändern, dass Ihre Kamerabilder standardmäßig direkt geladen werden.

Folgen Sie dazu den folgenden Schritten:

1. Öffnen Sie die App.
2. Drücken Sie nun unten rechts auf Ihrem Bildschirm auf **Mein Bereich**.
3. Nun gelangen Sie zu den Einstellungen Ihres Kontos. Gehen Sie zu **Allgemeine Einstellungen**.
4. Aktivieren Sie hier die Option **Direkt zur Vorschau**.

Mit dieser Einstellung werden Ihre Kamerabilder direkt geladen, so wie Sie die App beim letzten Mal geschlossen haben.







DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Privatsphärenmaske einstellen


Ihre Kamera hängt nun und derzeit wird zum Beispiel ein kleiner Bereich der Nachbarn gefilmt. Diesen möchten Sie gerne abdecken, damit er nicht gespeichert wird. Leider können Sie die Kamera nicht weiterdrehen. Daher können Sie als Lösung eine Privatsphärenmaske einstellen.


Wie gelangen Sie dorthin:

1. Gehen Sie zu den Einstellungen der Kamera.
2. Wählen Sie hier **Privatzonenmaskierung** aus.

Sie können nun insgesamt drei verschiedene Privatsphärenmasken zeichnen, wie Sie auf dem zweiten Foto unten sehen können. Achten Sie nach dem Einstellen darauf, nicht zu vergessen, auf **Speichern** zu drücken.

Falls außerdem eine Fläche nicht richtig gezeichnet wurde oder alle Flächen falsch gesetzt sind, können Sie diese auch entfernen. Der farbige Papierkorb entspricht der Farbe des Rahmens um die jeweilige Fläche. Wenn alle Flächen falsch sind, können Sie auf den weißen Papierkorb drücken. Vergessen Sie danach ebenfalls nicht, erneut auf **Speichern** zu drücken.





DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Kamera-Infrarot, Beleuchtung und intelligenten Modus einstellen


Mit diesen Kameras können Sie nachts verschiedene Modi verwenden. Im Folgenden zeigen wir, wie Sie zu diesen Einstellungen gelangen und erklären anschließend die verschiedenen Optionen.


1. Öffnen Sie die App und gehen Sie zur Seite wie auf dem ersten Foto unten. (Wenn die App direkt mit dem Kamerabild geöffnet wird, können Sie auch auf **Einstellungen** drücken.)
2. Wie auf Foto zwei zu sehen ist, drücken Sie oben rechts auf die Einstellungen, um zu Foto drei zu gelangen.
3. Wählen Sie hier die Option **Bild**.
4. Gehen Sie zu **Tag-/Nachtmodus**.

Nun befinden Sie sich in den Einstellungen des Tag-/Nachtmodus.









Im Tag-/Nachtmodus gibt es verschiedene Einstellungen.


Tag-/Nacht-Umschaltung: Hiermit können Sie festlegen, welches Bild die Kamera verwendet: Automatisch, Tag, Nacht oder zeitgesteuertes Umschalten.
Empfindlichkeit: Standardmäßig auf 3; dies ist die Empfindlichkeit der Kamera.
Filterzeit: Standardmäßig auf 3; dies bestimmt, wie schnell die Kamera umschaltet, wenn es dunkel wird.
Überbelichtungsschutz: Diese Option kann immer aktiviert bleiben.



Auf der nächsten Seite werden wir die übrigen drei Optionen durchgehen.

DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Zusatzbeleuchtungsmodus



Für die Nacht bietet die Kamera einige Optionen: Weißlicht, Infrarotlicht und Intelligenter Modus. Siehe dazu das Foto rechts.

Infrarotlicht:
Wie diese Option bereits angibt, bedeutet dies, dass Ihre Kamera mit einem Infrarotbild arbeitet. Wenn es für die Kamera zu dunkel wird, schaltet Ihr Bild also auf ein Schwarzweißbild um.

Wie auch bei Foto 1 unten auf dieser Seite zu sehen ist, können Sie außerdem manuell einstellen, wie hell das Infrarotlicht leuchten soll. Dies kann von ganz aus (0) bis sehr hell (100) eingestellt werden.

Weißlicht

Wie diese Option bereits angibt, wird bei Auswahl dieser Einstellung Weißlicht eingeschaltet, wenn es zu dunkel ist, um das Bild ohne Beleuchtung in Farbe zu halten.

Wie unten bei Foto 2 zu sehen ist, steht diese Einstellung auf Automatisch. Die Kamera bestimmt also immer selbst, wie hell die Beleuchtung leuchten muss.

Intelligenter Modus
Diese Einstellung ist im Grunde eine Kombination der beiden oben genannten Optionen. Standardmäßig steht die Kamera hierbei auf Infrarot. Wenn dann eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Lampe ein, bis die Bewegung wieder vorbei ist.

Genau wie bei der Infraroteinstellung steht diese Option auf manuell, und Sie können selbst festlegen, wie hell die Beleuchtung leuchten soll.







DEUTSCHLAND SICHERHEITSSYSTEME

Notizen